



PROTECCIONES EN ZANJAS

PASARELA SOBRE ZANJA




PASARELA SOBRE ZANJA




MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO


CONJUNTO




DETALLE DEL CALZO




ENTIBACION DE UNA ZANJA




MONTAJE DE TUBERÍA EN ZANJA ENTIBADA




EXCAVACIONES II




EXCAVACIONES III



TOPE DE RETROCESO EN EL VERTIDO DE TIERRAS




PRECAUCIONES EN LAS EXCAVACIONES




SEÑALIZACIÓN

VALLAS DESVIO TRÁFICO





CONO BALIZAMIENTO



CINTA BALIZAMIENTO



VALLAS DESVIO TRÁFICO



BARANDILLA DE PROTECCIÓN

